

A beleza da pedra sinterizada **Lapitec®** dura ao longo do tempo e é fácil de manter, pois não se trata de uma superfície absorvente, não permite que a sujidade penetre. Além disso, garante o máximo grau de higiene tornando o **Lapitec®** fácil de limpar.

Graças à sinterização a 1200 °C, este material inovador resiste ao calor e, consequentemente, qualquer contacto com objetos a alta temperatura não provoca alterações. O **Lapitec®** além disso, não sofre a ação de degradação provocada pelos raios UV. Estas características garantem a estabilidade da cor e a resistência da superfície, mesmo nas aplicações para exteriores.

Lapitec S.p.A.

Via Bassanese 6 | 31050 Veduggio | Treviso | Italy

T. +39 0423 703811 | F. +39 0423 709540

info@lapitec.it | lapitec.com



Lapitec®
Prestigious Italian Surface

Cuidados e
manutenção

Lapitec®:
resistente,
funcional,
simples
de limpar.

LIMPEZA NORMAL

Usar um pano de microfibra para remover o pó da superfície. As bancadas em **Lapitec®** podem ser lavadas com água quente, à qual pode ser acrescentado **Fila Cleaner** ou um detergente neutro equivalente, nas doses recomendadas pelo fabricante. Enxaguar com água limpa e secar com um pano. Para obter resultados perfeitos, aconselha-se limpar qualquer mancha com prontidão sem deixá-la secar.

O QUE NÃO FAZER

Não usar ceras, sabões oleosos, agentes impregnantes ou outros tratamentos: a sua aplicação não é necessária. Alguns detergentes disponíveis no mercado contêm cera ou aditivos de polimento que, após diversas aplicações, podem deixar uma camada oleosa na superfície, que compromete a limpeza e a estética do **Lapitec®**.







Evitar utilizar facas de cerâmica ou outros objetos que possuam uma dureza comparável ao **Lapitec®**, pois podem comprometer a sua superfície. Não utilizar esponjas abrasivas que possam riscar a superfície; utilizar esponjas tipo Scotch-Brite antirriscos de cor azul. Não bater no material com objetos metálicos pontiagudos ou pesados, pois podem abrir brechas ou, nalguns casos, provocar a rutura do próprio material. Lembrar-se de que as bordas são a parte mais sensível da bancada.

LIMPEZA EXTRAORDINÁRIA

Quando a limpeza normal não for suficiente, é necessário seguir procedimentos específicos conforme a natureza da mancha a remover; nestes casos, a utilização de produtos recomendados de tipo agressivo não irá comprometer a beleza da superfície. O tempo de permanência da mancha na superfície é um fator importante, por isso aconselha-se efetuar a limpeza logo que possível.

Conselho: iniciar a limpeza numa pequena parte da área, verificando a sua eficácia antes de o aplicar em toda a superfície. Não utilizar, em caso algum, ácido clorídrico ou soda cáustica concentrados e produtos que contenham ácido fluorídrico e seus derivados.

QUAL É O TIPO DE SUJIDADE? CONSULTE A TABELA

MANCHAS	TIPO DE DETERGENTE	SUPERFÍCIES LISAS (Lux, Satin)	SUPERFÍCIES ESTRUTURADAS (Lithos, Vesuvio, Dune)
DEPÓSITOS DE CALCÁRIO	DETERGENTE DESINCRUSTANTE (tipo Fila Deterdek)	 ESPONJA SCOTCH-BRITE ANTIRRISCOS HÚMIDA	 ESCOVA DE CERDAS FINAS DE SORGO OU PLÁSTICO
MARCAS DE ALUMÍNIO			
LÁPIS			
MASSA LUBRIFICANTE	DETERGENTE DESENGORDURANTE (tipo Fila PS87)	 PANO HÚMIDO	 ESPONJA NÃO ABRASIVA
CAFÉ			
GELADO			
SUMO DE FRUTA			
SANGUE			
VINHO			
CERVEJA			
TINTA			
NICOTINA			
URINA E VÔMITO			
MARCADOR			
COCA COLA			
TINTA DE CABELO			
BORRACHA			
PASTILHA ELÁSTICA			
FERRUGEM	DETERGENTE DESINCRUSTANTE (tipo Fila No Rust)	 ESPONJA SCOTCH-BRITE ANTIRRISCOS HÚMIDA	 ESCOVA DE CERDAS FINAS DE SORGO OU PLÁSTICO
SILICONE	DETERGENTE ESPECÍFICO PARA REMOÇÃO DE SILICONE (tipo Fila Zero Sil)		
CERA DE VELAS	SOLVENTE (tipo Fila Solv)		

A Lapitec® recomenda a utilização de produtos Fila® para a limpeza das suas superfícies.

A Lapitec® e a Fila® têm uma parceria tecnológica para o desenvolvimento de soluções inovadoras para o cuidado e a manutenção de superfícies em pedra sinterizada.

INSTRUMENTOS PARA A LIMPEZA



PANO HÚMIDO

Aplicar o detergente na mancha e deixar atuar conforme o tempo indicado na embalagem. Enxaguar abundantemente e secar com um pano limpo.



ESPONJA NÃO ABRASIVA

Aplicar o detergente e deixar atuar conforme o tempo indicado na embalagem. Utilizar uma esponja não abrasiva húmida, efetuando movimentos circulares em toda a superfície a limpar. Enxaguar abundantemente com água limpa e secar com um pano limpo.



ESPONJA SCOTCH-BRITE ANTIRRISCOS HÚMIDA

Aplicar o detergente na mancha e deixar atuar conforme o tempo indicado na embalagem. Usar uma esponja Scotch-Brite antirriscos de cor azul humedecida, efetuando movimentos circulares em toda a superfície a limpar. Enxaguar abundantemente com água limpa e secar com um pano. Utilizar este método apenas quando estritamente necessário.



ESCOVA DE CERDAS FINAS DE SORGO OU PLÁSTICO

Aplicar o detergente na mancha e deixar atuar conforme o tempo indicado na embalagem. Usar uma escova de cerdas finas de sorgo ou plástico, esfregando a superfície. Enxaguar abundantemente com água limpa e enxugar com um pano.

Como é possível notar, é muito fácil manter a sua superfície de **Lapitec®** perfeita como no primeiro dia. No entanto, se não conseguir encontrar uma solução para o problema ou tiver qualquer dúvida sobre o produto a utilizar, os serviços de assistência técnica da **Lapitec®** terão todo o prazer em ajudar.